

Pulsafeeder SPO
27101 Airport Road
Punta Gorda, FL 33982
Telephone (941) 575-3800



European Union (EU)
OBL Metering Pumps
Via Kennedy, 12 - 20090
Segrate - Milano - Italy

Instruc iuni de Siguran Produs

Products: MicroTrac; MicroVision Cooling Tower; MicroVision Timer; MicroVision Boiler Controllers
Model No. **Cooling tower controller models:** MVS1YZ-X or MVS2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B, C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters overall; **MicroVision Timer models:** MVT1YZ-X or MVT2YZ-X, where Y can be P or X; where Z can be A, B, C, D, F or X and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters overall; **Boiler controller models:** MVBX Y E Z O L X or MVBX Y E Z O L X, where Y can be P or C; where E can be H or Blank; where Z can be A, B, C, D, E, F or X; where O can be X or S; where L can be 3 digit cable length; and X is a Suffix Code and can be any alphanumeric character, up to 9 alphanumeric characters overall; **MicroTrac models:** MTC 1 Y S Z X or MTC 2 Y S Z X, where Y can be X, L or P; where S can be X or T; where Z can be A, B, F, L or X; and X = Suffix Code, and can be any alphanumeric character, up to 11 alphanumeric characters overall, not safety related.



WARNING

Intrare cablul de alimentare trebuie s fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea incintei produsului.



WARNING

Controler trebuie s fi virate în conformitate cu toate codurile aplicabile electrice.



WARNING

Putere de intrare trebuie s fie de 230VAC monofazat.



WARNING

Servicii instruit personal sunt necesare pentru a face toate conexiunile electrice în conformitate cu codurile locale. Acest produs con ine nici o piese de operatorul de func ionare.



WARNING

Dispozitivele ata ate la orice releu conexiune trebuie s fie singur faz i evaluat pentru acelasi voltaj ca tensiunea de intrare a produsului. (e. g. 230VAC produse de sprijin dispozitivele 230VAC releu de conectat exclusiv).



WARNING

Intrare cablul de alimentare trebuie s fie deconectat de la sursa de alimentare înainte de deschiderea incintei a produsului i de a face orice conexiunile electrice.



WARNING

Asigura i-v c înlocuire sigurante meci rating indicate mai jos. Fitol de referin : F1 & F2 tip: 5A, IEC 60127-2 • 250 VAC • intervalul de timp T Siguran trebuie s fie certificate i de acela i tip ca originale.



NOTE

Controller-ul ar trebui s fie conectat la o ramur de alimentare dedicat (adic , propriul cablare, intreruptoare, etc.).



NOTE

Un comutator sau întrerup tor, marcate ca unitate deconecta dispozitivul ar trebui incluse în instalarea. Acesta ar trebui s fie în imediata apropiere a unit ii i u or de atins de c tre utilizator.



NOTE

Panoul de montare hardware-ul ar trebui s sprijine 25lbs. Pentru loca ii gaura, vedea modelul de Orificiu montare în produs manual.



NOTE

Pentru protec ie suplimentar a instrumentului t u, se recomand utilizarea de un protector de supratensiune.